



minerale reparatiemortel

- ✓ Een minerale reparatiemortel
- ✓ Ontwikkeld voor restauratie, opvulling en reprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen en beton.
- ✓ Goede hechting en ongevoelig voor uv-straling van de zon



EFFECTIEF, EENVOUDIG EN MAKKELIJK IN GEBRUIK

1



De verwerkingstemperatuur dienen +5°C tot +30°C te zijn.

2



Gebruik de voorgeschreven PBM's.

3



Giet water in een emmer en voeg de droge mortel toe. Mix circa 3 minuten tot het een homogene massa is en de verwerkingsconsistentie is bereikt. Circa 2 minuten laten rijpen, namengen en indien noodzakelijk nog water toevoegen.

4



Breng het product eerst aan op een proefvlak om eventuele kleurafwijkingen te controleren.

5



De mortel in laagdikten van 1,5 tot 3 cm nat-in-nat in de hechtlaag aanbrengen, 1 tot 2 mm dikker aanbrengen dan het uiteindelijke eindoppervlak.

6



Na voldoende verharding de plaatsen waar de mortel is aangebracht afwerken met schraapgereedschap. Qua structuur aanpassen aan de aangrenzende delen. Wachtijd tussen het aanbrengen van de volgende laag min. 24 uur.