



- ✓ Een krachtige gebruiksklare crème
- ✓ Ontwikkeld voor de bestrijding van optrekkend vocht in metselwerk muren
- ✓ Dringt optimaal door in de ondergrond
- ✓ Onzichtbaar en biedt een extreem duurzame bescherming

EFFECTIEF, EENVOUDIG EN MAKKELIJK IN GEBRUIK

1



De verwerkingstemperatuur dient minimaal 5°C te zijn.

2



Bescherm niet te behandelen materialen met een geschikte beschermingslaag.

3



Draag vloeistofdichte handschoenen en een veiligheidsbril.

4



Op een afstand van 8-12 cm worden gaten geboord, bij voorkeur licht hellend (tot max. 45°) naar beneden en in 2 horizontale rijen op 4-6 cm afstand.

5



Injecteer het product met een worsten-kitpistool via een injectienaald/slang drukloos, zodat het boorgat zich langzaam vult met crème.

6



Na injectie de gaten dezelfde dag nog afdichten met een geschikte mortel.